Features

- Maximum power output of 1,400 W (at 2 Ω).
 Class D Technology*
- This Power Amplifier is designed to be used with subwoofers only
- Direct connection can be made with the speaker output of your car audio unit if it is not equipped with a line output (High level input connection).
- subsonicfilter (OFF/ON, 15 Hz), and low boost

• Built in variable LPF (Low-pass filter).

- Protection circuit and indicator provided. • Two speakers terminals for parallel subwoofer
- * Class D Technology

The Class D Technology is a method to convert and amplify music signals with MOSFETs to high speed

Furthermore, it features high efficiency and low heat generation.

Block Diagram

Schéma fonctionnel

Caractéristiques

- Puissance de sortie maximale de 1 400 W (à 2 Ω). • Technologie de classe D*
- Cet amplificateur de puissance est conçu uniquement pour un caisson de graves. • Une connexion directe est possible avec la sortie
- haut-parleur de votre auto-radio si celle-ci n'est pas équipée d'une sortie de ligne (connexion d'entrée haut niveau). • Filtre passe-bas (LPF) intégré et filtre subsonique
- (OFF/ON, 15 Hz) et circuit à faible amplification. Avec circuit et indicateur de protection.
- Deux bornes de haut-parleurs ajoutées pour des raccordements d'un caisson de graves en parallèle.
- * Technologie de classe D La technologie de classe D est une méthode permettant de convertir et d'amplifier des signaux musicaux grâce à des MOSFET pour obtenir des signaux par impulsion à grande vitesse. De plus, il appartient à la génération d'appareils alliant efficacité de haut niveau et un faible dégagement de chaleur.

Location and Function of Controls

1 POWER/PROTECTOR indicator

Lights up in green during operation. When the PROTECTOR is activated the indicator will change from green to red. When the PROTECTOR is activated refer to the TroubleShooting Guide. 2 LEVEL adjustment control

The input level can be adjusted with this control. Turn it in the clockwise direction when the output level of the car audio unit seems low

3 Cut-off frequency adjustment control Sets the cut-off frequency (50 – 300 Hz) for the low-pass filters.

4 SUBSONIC FILTER switch When the SUBSONIC FILTER switch is set to ON, the subsonicfilter (15 Hz) is effective.

5 LOW BOOST level control Turn this control to boost the frequencies around 40 Hz to a maximum of 10 dB.

Emplacement et fonction des commandes

1 Indicateur POWER/PROTECTOR

S'allume en vert en cours de fonctionnement Lorsque PROTECTOR est activé, le voyant passe du vert au rouge. Lorsque PROTECTOR est activé, reportezvous au guide de dépannage 2 Commande de réglage LEVEL

Le niveau d'entrée peut se régler avec cette

commande. Tournez cette commande dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le niveau de sortie de l'auto-radio semble faible.

3 Commandes de réglage de la fréquence de Règle la fréquence de coupure (50 – 300 Hz)

pour les filtres passe-bas 4 Commutateur SUBSONIC FILTER


Lorsque le commutateur SUBSONIC FILTER est réglé sur ON, le filtre subsonique (15 Hz)

5 Commande de niveau LOW BOOST


Tournez cette commande pour amplifier les fréquences autour de 40 Hz à un maximum

SUBSONIC LOW BOOST POWER/PROTECTO


Low boost/ Amplification de basses fréquences



Subsonic Filter/Filtre subsonique



Low Pass Filter/Filtre passe-bas



Installation

Before Installation

- Mount the unit either inside the trunk or under a
- · Choose the mounting location carefully so the unit will not interfere with the normal movements of the driver and it will not be exposed to direct sunlight or hot air from the heater
- Do not install the unit under the floor carpet, where the heat dissipation from the unit will be considerably impaired.

First, place the unit where you plan to install it, and mark the positions of the four screw holes on the surface of the mounting board (not supplied). Then drill the holes approximately 3 mm ($^{1}/_{8}$ in) in diameter and mount the unit onto the board with the supplied mounting screws. The supplied mounting screws are 15 mm (19/32 in) long. Therefore, make sure that the mounting board is thicker than 15 mm ($^{19}/_{32}$ in).

Installation


Avant l'installation

• Installez l'appareil dans le coffre ou sous un siège. Choisissez un endroit de montage judicieux pour que l'appareil ne gêne pas les mouvements naturels du conducteur et pour qu'il ne soit pas

exposé aux rayons directs du soleil ou à proximité

d'une bouche d'air chaud. N'installez pas l'appareil sous le tapis de sol, car cela empêcherait la dissipation de chaleur de

Tout d'abord, mettez l'appareil où vous prévoyez de l'installer et tracez les quatre trous de vis sur la surface de la plaque de montage (non fournie). Percez ensuite les trous selon un diamètre d'environ 3 mm (1/8 po) et installez l'appareil sur la plaque avec les vis de montage fournies. Les vis de montage fournies font 15 mm (19/32 po) de long. Par conséquent, assurez-vous que la plaque de montage fait plus de 15 mm (19/32 po) d'épaisseur.



Caractéristiques techniques

Technologie de classe D

Alimentation par impuls Prises à broche RCA

Bornes de haut-parleurs

Impédance appropriée pour les enceintes

 4Ω

Plage de réglage du niveau d'entrée

1 400 W (à 2 Ω)

THD + N, à $\stackrel{\checkmark}{4}\Omega$)

THD + N, à 2 Ω)

5 – 300 Hz (+0.5 dB)

Sorties maximales 800 W (à 4 Ω)

Distorsion harmonique

Connecteur d'entrée haut niveau

Prises à broches à sortie directe

76 dBA (référence 1W dans 4Ω)

0,04 % ou inférieure (à 100 Hz,

6,5 – 16,0 V (entrée haut niveau)

0 - 10 dB (40 Hz)Batterie de voiture, courant continu 12 V (masse négative) 10,5 – 16 V à la sortie nominale : 75 A (à 2 Ω) Courant Entrée de télécommande : 2 mA Sorties nominales (tension d'alimentation à 14,4 V) 300 W RMS (20~Hz-200~Hz,1,0~%Environ $400 \times 55 \times 276$ mm $(15^{3}/_{4} \times 2^{1}/_{4} \times 10^{7}/_{8} \text{ po}) (l/h/p)$ parties saillantes et co 600 W RMS (20 Hz – 200 Hz, 1,0 % Environ 4,6 kg (10 lb 3 oz) sans les Poids

Filtre subsonique 15 Hz, - 12 dB/oct

Amplification de basses fréquence

Filtre passe-bas 50 - 300 Hz, -12 dB/oct

Vis de montage (4) Cordon d'entrée haut niveau (1) Cache de protection (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à 0,3 – 6,0 V (prises à broche RCA) modifications sans préavis.



- Les matériaux d'emballage ne comportent pas de mousse de polystyrène
- De la soudure sans plomb est utilisée pour le soudage de certaines pièces. • Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans la composition des coques

Troubleshooting Guide

The following checklist will assist in the correction of most problems which you may encounter with your

Before going through the checklist below, refer to the connection and operating procedures.

Problem	Cause/Solution
The POWER/PROTECTOR indicator does not light up.	The fuse is blown. → Replace all fuses with a new one.
	The ground wire is not securely connected. → Fasten the ground wire securely to a metal point of the car.
	The voltage going into the remote terminal is too low. • The connected car audio unit is not turned on. → Turn on the car audio unit • The system employs too many amplifiers. → Use a relay.
	Check the battery voltage (10.5 – 16 V).
The POWER/PROTECTOR indicato will change from green to red.	r Turn off the power switch. The speaker outputs are shorted. → Rectify the cause of the short.
	Turn off the power switch. Make sure the speaker cord and ground wire are securely connected.
• The unit becomes abnormally hot.	The unit heats up abnormally. • Use speakers with suitable impedance. →2 − 8 Ω. • Make sure to place the unit in a well ventilated location.
 The sound is interrupted. 	The thermal protector is activated. → Reduce the volume.

Alternator noise is heard.	The power connecting wires are installed too close to the RCA pin cords. → Keep the power connecting wires away from the RCA pin cords.
	The ground wire is not securely connected. → Fasten the ground wire securely to a metal point of the car.
	Negative speaker cords are touching the car chassis. → Keep the cords away from the car chassis.
The sound is too low.	The LEVEL adjustment control is not appropriate. Turn the LEVEL adjustment control in the clockwise direction.

Guide de dépannage

Problème

La liste suivante vous permettra de remédier à la plupart des problèmes que vous pourriez rencontrer dans le cadre de l'utilisation de votre appareil. Avant de passer en revue la liste ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation

Cause/Solution

L'indicateur POWER/PROTECTOR ne s'allume pas.	Le fusible est grillé. → Remplacez tous les fusibles par des neufs.
	Le câble de masse n'est pas connecté correctement. → Fixez correctement le câble de masse à un point métallique de la voiture.
	La tension entrant sur la borne de télécommande est trop faible. • L'auto-radio raccordé n'est pas allumé. → Allumez l'auto-radio. • Le système utilise trop d'amplificateurs. → Utilisez un relais.
	Vérifiez la tension de la batterie (10,5 – 16 V).
L'indicateur POWER/PROTECTOR passe du vert au rouge.	Coupez l'interrupteur d'alimentation. Les sorties de haut-parleur sont court- circuitées. → Remédiez à la cause du court-circuit.
	Coupez l'interrupteur d'alimentation. Assurez-vous que le cordon de haut- parleur et le câble de masse sont correctement branchés.
L'appareil chauffe de façon anormale. Le son est interrompu.	L'appareil chauffe anormalement. • Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée. → 2 − 8 Ω. • Installez l'appareil dans un endroit bien aéré.
L'alternateur émet un bruit.	Le protecteur thermique est activé. → Réduisez le volume. Les câbles d'alimentation sont installés trop près des câbles à broches RCA.
	→ Eloignez les câbles d'alimentation des broches RCA.
	Le câble de masse n'est pas connecté correctement. → Fixez correctement le câble de masse à un point métallique de la voiture.
	Les câbles négatifs des haut-parleurs touchent la carrosserie de la voiture. → Eloignez les câbles de la carrosserie de la voiture.
Le son est trop faible.	La commande réglage LEVEL n'est pas appropriée. Tournez la commande de réglage LEVEL dans le sens des aiguilles d'une montre.

SONY

2-541-807-11 (1)

MONAURAL Power Amplifier

Operating Instructions Mode d'emploi

Owner's Record


The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. XM-D6000GTX Serial No. .

XM-D6000GTX

©2005 Sony Corporation Printed in Korea

Parts for Installation and Connections Pièces destinées à l'installation et aux raccordements



Specifications AUDIO POWER SPECIFICATIONS

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION

300 watts minimum continuous average power into 4 ohms, 20 Hz to 200 Hz with no more than 1.0% total harmonic distortion per Car Audio Ad Hoc Committee standards.

Low-pass filter

Power requirements

Power supply voltage

Low boost

Current drain

Other Specifications Class D Technology Circuit system RCA pin jacks High level input connector Outputs Suitable speaker impedance Maximum outputs ~800~W (at $4~\Omega)$ $1,400 \, \text{W} \, (\text{at 2} \, \Omega)$ Rated outputs (supply voltage at 14.4 V) 300 W RMS (20 Hz – 200 Hz, 1.0 % THD + N, at 4Ω) 600 W RMS (20 Hz - 200 Hz, 1.0 % THD + N, at 2 Ω) SN Ratio 76 dBA (Reference 1W into 4Ω) Frequency response $5 - 300 \text{ Hz} \left({}^{+0.5}_{-3} \text{ dB} \right)$ Harmonic distortion 0.04 % or less (at 100 Hz, 4 Ω)

and controls Approx. 4.6 kg (10 lb 3 oz) not incl. accessories Mounting screws (4) High level input cord (1)

15 Hz, - 12 dB/oct

12 V DC car battery

Remote input: 2 mA Approx. $400 \times 55 \times 276$ mm

 $(15^{3}/_{4} \times 2^{1}/_{4} \times 10^{7}/_{8} \text{ in})$ (w/h/d) not incl. projecting parts

0 - 10 dB (40 Hz)

10.5 – 16 V

50 - 300 Hz, - 12 dB/oct

at rated output: 75 A (at 2 Ω)

Design and specifications are subject to change



• Packaging cushions do not use polystyrene foam

6.5 – 16.0 V (High level input)

 Lead-free solder is used for soldering certain parts Halogenated flame retardants are not used in the

Input level adjustment range 0.3 – 6.0 V (RCA pin jacks)



CEA2006 Standard Power Output: 300 Watts RMS at 4 Ohms < 1% THD+N SN Ratio: 76 dBA (reference: 1 Watt into 4 Ohms)

http://www.sony.net/

Connections

Caution

- Before making any connections, disconnect the ground terminal of the car battery to avoid
- Be sure to use speakers with an adequate power rating. If you use small capacity speakers, they may be damaged
- Do not connect the ⊖ terminal of the speaker system to the car chassis
- Install the input and output cords away from the power supply wire as running them close together can generate some interference noise.
- This unit is a high powered amplifier. Therefore, it may not perform to its full potential if used with the speaker cords supplied with the car.
- If your car is equipped with a computer system for navigation or some other purpose, do not remove the ground wire from the car battery. If you disconnect the wire, the computer memory may be erased. To avoid short circuits when making connections, disconnect the +12 V power supply wire until all the other wires have been connected.


Attention


les autres câbles.

• Avant d'effectuer les connexions, débranchez la borne de masse de la batterie de la voiture pour éviter tout court-circuit.

Connexions

- Veillez à utiliser des haut-parleurs de puissance adéquate. Si vous utilisez des hautparleurs de faible capacité, ils risquent d'être endommagés
- \bullet Ne raccordez pas la borne Θ du système de
- haut-parleurs à la carrosserie de la voiture. • Eloignez les câbles d'entrée et de sortie du câble d'alimentation pour éviter les
- interférences. • Cet appareil est un amplificateur de haute puissance. Il ne peut donc déployer sa pleine puissance que si les câbles de haut-parleurs de la voiture lui sont raccordés
- Si votre voiture est équipée d'un système de navigation ou de tout autre type d'ordinateur de bord, ne retirez pas le câble de masse de la batterie de la voiture. Pour éviter un courtcircuit lorsque vous effectuez les branchements, branchez le câble d'alimentation +12 V après avoir branché tous





If you have the factory original or some other car audio without a remote output for the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply

Si vous disposez du modèle d'origine ou d'un autre auto-radio sans aucune sortie de télécommande pour l'amplificateur, raccordez la borne d'entrée de la télécommande (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoires.

Notes on the power supply

- Connect the +12 V power supply wire only after all the other wires have been connected.
- Be sure to connect the ground wire of the unit securely to a metal point of the car. A loose connection may cause a malfunction of the
- Be sure to connect the remote control wire of the car audio to the remote terminal.
- When using a car audio without a remote output
- on the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply.
- Use the power supply wire with a fuse attached (80 A). • All power wires connected to the positive battery
- post should be fused within 450 mm (18 in) of the battery post, and before they pass through any
- Make sure that the vehicle's battery wires connected to the vehicle (ground to chassis)*2 are of a wire gauge at least equal to that of the main power wire connected from the battery to the
- Make sure that the wires to be connected to the +12 V and GND terminals of this unit are at least 4-Gauge (AWG-4) or have a sectional area of more than 22.0 mm² (7/8 in²).

- Remarques sur l'alimentation électrique
- Raccordez le câble d'alimentation +12 V uniquement après avoir réalisé toutes les autres
- connexions. · Raccordez correctement le fil de masse à une partie métallique de la voiture. Une connexion lâche peut provoquer un dysfonctionnement de l'amplificateur.
- Veillez à raccorder le fil de télécommande de l'auto-radio à la borne de télécommande.
- Si vous utilisez un auto-radio dont l'amplificateur ne comporte pas de sortie de télécommande, raccordez la borne d'entrée de la télécommande (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoires.
- Utilisez un câble d'alimentation muni d'un fusible
- Tous les fils électriques raccordés au support de batterie positif doivent être protégés par un fusible à une distance maximum de 450 mm (18 po) du support de batterie et avant de passei
- dans une partie métallique quelconque. • Assurez-vous que les fils de la batterie du véhicule raccordés à ce dernier (sol au châssis)*2 sont d'un calibre au moins égal à celui du fil électrique
- principal reliant la batterie et l'amplificateur. • Assurez-vous que les câbles à raccorder aux bornes +12V et GND de cet appareil sont d'un calibre d'au moins 4 (AWG-4) ou d'une section supérieure à 22,0 mm² (7/8 po²).

Precautions


- \bullet This unit is designed for negative ground 12 V DC operation only
- Use speakers with suitable impedance.
- Do not connect any active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals of the unit. Doing so may damage the active speakers.
- Avoid installing the unit in areas subject to: high temperatures such as from direct sunlight or hot air from the heater
- rain or moistu
- dust or dirt • If your car is parked in direct sunlight and there is a considerable rise in temperature inside the
- car, allow the unit to cool down before use. When installing the unit horizontally, be sure not to cover the fins with the floor carpet etc.
- If this unit is placed too close to the car audio unit or antenna. interference may occur. In this case, relocate the amplifier away from the car audio unit or antenna
- \bullet If no power is being supplied to the car audio unit, check the connection
- This power amplifier employs a protection circuit* to protect the transistors and speakers if the amplifier malfunctions. Do not attempt to test the protection circuits by covering the heat sink or connecting improper loads.
- Do not use the unit on a weak battery as its optimum performance depends on a good power
- For safety reasons, keep your car audio volume moderate so that you can still hear sounds outside your car.

Fuse Replacement

If the fuse blows, check the power connection and replace all fuses. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

Warning

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage stated above the fuse holder. Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit



*Protection circuit This amplifier is provided with a protection circuit

- that operates in the following cases: - when the unit is overheated — when a DC current is generated
- when the speaker terminals are shorted. The POWER/PROTECTOR indicator lights up in red and the unit will shut down.

If this happens, turn off the connected equipment take out the cassette tape or disc, and determine the cause of the malfunction. If the amplifier has overheated, wait until the unit cools down before

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual. please consult your nearest Sony dealer.

Précautions


- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur du courant continu 12 V à masse négative.
- Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée $-2-8\Omega$.
- Ne raccordez pas de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes de hautparleurs de cet appareil. Cette opération pourrait endommager les haut-parleurs actifs.
- N'installez pas l'appareil à un endroit exposé à : — des températures élevées comme sous le rayonnement direct du soleil ou près d'un conduit de chauffage;
- la pluie ou à l'humidité
- de la poussière ou à des saletés. • Si votre voiture est garée en plein soleil et que la température à l'intérieur de l'habitacle a considérablement augmenté, laissez refroidir
- l'appareil avant de l'utiliser • Lorsque vous installez l'appareil à l'horizontale, veillez à ne pas recouvrir la grille d'aération avec
- le tapis de sol, etc. • Si cet appareil est placé trop près de l'auto-radio ou de l'antenne, il se peut que des interférences se produisent. Dans ce cas, éloignez l'amplificateur de l'auto-radio ou de l'antenne • Si l'auto-radio n'est pas alimenté, vérifiez les
- branchements. Cet amplificateur de puissance utilise un circuit de protection* visant à protéger les transistors et les haut-parleurs en cas de dysfonctionnement de l'amplificateur. Ne tentez pas de tester les circuits de protection en couvrant l'accumulateur de chaleur ou en branchant des charges
- inadéquates. • N'utilisez pas cet appareil avec une batterie faible car les performances optimales de l'appareil dépendent d'une bonne alimentation
- Pour des raisons de sécurité, gardez le volume de votre auto-radio à un niveau permettant encore la perception des bruits extérieurs.

Remplacement du fusible

Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez tous les fusibles. Si le fusible grille encore après ce remplacement, il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement interne. Dans ce cas, adressez-vous à votre détaillant Sony le plus proche.

Avertissement

Lors du remplacement du fusible, veillez à respecter l'ampérage indiqué au-dessus du logement du fusible. N'utilisez jamais un fusible d'ampérage supérieur à celui fourni avec l'appareil, car cela pourrait endommager



- * Circuit de protection
- Cet amplificateur est équipé d'un circuit de protection qui s'active dans les cas suivants – en cas de surchauffe de l'appareil ;
- en cas de génération d'un courant continu ; — lorsque les bornes de haut-parleurs sont court-
- L'indicateur POWER/PROTECTOR s'allume en rouge et l'appareil s'arrête.
- Dans ce cas, éteignez tout équipement raccordé, retirez la cassette ou le disque et déterminez la cause du dysfonctionnement. Si l'amplificateur a surchauffé, attendez que l'appareil refroidisse avant de le réutiliser.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, adressez-vous à votre détaillant Sony le plus proche.

Input Connections

parleur 1 ou 2)

parleur 4)

LINE OUT

Car audio unit

Auto-radio

When you connect amplifiers using the THROUGH

OUT pin jacks, it allows you to connect up to a

Otherwise the necessary output levels can not be

obtained, and your car audio may be damaged.

Use the THROUGH OUT terminal when you install more amplifiers. Audio signals pass through the

THROUGH OUT pin jacks unaffected by any signal

maximum of three.

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."

Car audio unit

Line Input Connection (with Speaker Connection 1 or 2)

Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-

LINE OUT

Line Input Connection (with Speaker Connection 4)

THROUGH OUT

Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-

Lorsque que vous raccordez des amplificateurs à

l'aide des prises à broches THROUGH OUT, vous

pouvez raccorder jusqu'à trois amplificateurs.

être obtenus et votre auto-radio risque d'être

Utilisez la borne THROUGH OUT lorsque vous

installez plusieurs amplificateurs. Les signaux audio


transitent par les prises à broches THROUGH OUT

endommagé

Sinon les niveaux de sortie requis ne peuvent pas


Connexions d'entrée

Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».




Speaker Connections

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."



1-Speaker System (with Input Connection B) Système à 1 haut-parleur (avec connexion d'entrée B)



- * You can connect either output terminal • The minimum impedance must be 2 Ω in total.
- * Peu importe la borne de sortie que vous raccordez • L'impédance minimale doit être égale à 2 Ω au total.

Raccordements de haut-parleurs


Gray/Black striped

Rayé gris/noir


White/Black striped

Rayé blanc/noir

Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».



internally. When using both speaker terminals, câblées parallèlement en interne. Lorsque les deux bornes sont utilisées. l'impédance minimale the minimum impedance of each speaker must be de chaque haut-parleur doit être égale à 4Ω .



2-Way System (with Input Connection ©)

- You can connect either output terminal
 - L'impédance minimale doit être égale à 2 Ω au total.
- * Peu importe la borne de sortie que vous raccordez. • The minimum impedance must be 2 Ω in total.